打印机驱动的安装

打开〈开始〉,〈控制面板〉,〈打印机和传真〉。点击〈添加打印 机〉如下图:



并点击 〈下一步〉,

添加打印机向导	
	欢迎使用添加打印机向导
	该向导帮助您安装打印机或连接打印机。
	如果您使用的是通过 USB 端口(或其他热插端口,如 IEEE 1394、红外线、等等)连接的打印机,您无需使用这个向导。单击"取消",关闭向导,然后将打印机电缆插入计算机或将打印机面向计算机的红外线端口,然后打开打印机。Windows 会自动安装打印机。
	要继续,诘单击"下一步"。
	〈上一步 ⑧ 下 卡步 ⑧

选择〈选择到此的计算机的本地打印机〉点击〈下一步〉



选择〈使用以下端口〉,请选择相应端口(并口/串口/USB),点击〈下一步〉

添加打印机向导		
选择打印机端口 计算机通过端口跟打印机通讯。		
诸选择您的打印机要使用的端口。如果端口不在列表中,您可以创建新端口。		
⊙使用以下端口 W): USB001 (Virtual printer port for USB) ▼		
注意: 大多数计算机使用 LPT1: 端口来跟本地计算机通讯。这个端口 的连接器应该看上去像:		
○ 创建新端口 ©: 端口类型: Adobe PDF Port Monitor ✓		
< 上一步 (B) 下一步 (B) > 取消		

漆加打印机向导			
安装打印机软件 制造商和型号决定要使用	哪个打印机软件。		
选择打印机制造商和型号。如果打印机有安装磁盘,请单击"从磁盘安装"。如果您的打印机没有列出,请查阅打印机文档以获得兼容打印机软件。			
「商	打印机		
Ricoh	Rzyd Series Printer		
Riso Bowel	Rzyd Series Printer		
Rzyd			
Rzydkj			
▲ 这个驱动程序没有经过数字签署! 告诉我为什么驱动程序签名很重要			
	< 上一步 (b) 下一步 (b) > 取消 取消 取消		

点击 〈浏览〉,并且手动找到打印机驱动位置,点击 〈确定〉



点击 〈下一步〉

添加打印机向导		
安装打印机软件 制造商和型号决定要使用哪	个打印机软件。	
选择打印机制造商和型号 果您的打印机没有列出,	。如果打印机有安装磁盘,请单击"从磁盘安装"。如 请查阅打印机文档以获得兼容打印机软件。	
「商 🔼	打印机	
Ricoh	Rzyd Series Printer	
Riso Roval	Rzyd Series Printer	
Rzyd		
Rzydkj 🚩		
▲ 这个驱动程序没有经过数字签署! 告诉我为什么驱动程序签名很重要		
	< 上一步 (B) 下一步 (B) > 取消	

再三次点击 〈下一步〉,〈完成〉

则打印机驱动安装级完成。

测试打印机:

1.驱动安装好后,连接打印机。先连接好电脑与打印机的通信接口。

2.接口接好后,给打印机上电。

3.打印测试页。在〈打印机和传真〉中找到该打印机,右键〈属性〉,点击〈打印测试页〉。

测试页打印良好,即可证明打印机通信良好。